



¿QUIERES
SABER
MÁS?

www.offy.pt

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.offy.pt o contáctenos a través de support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Offy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, según corresponda.

La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Offy y puede solicitarse a través de support@offy.pt.




ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

POTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA

La potencia de carga debe oscilar entre un mínimo de 0.8 Vatios, requerido por el dispositivo, y un máximo de 2.1 Vatios para lograr la máxima velocidad de carga.



SEGURIDAD - EU 2023/988

Fuente de alimentación: Utilice únicamente el cable de carga proporcionado. No use cargadores o cables dañados.

Seguridad de la batería: No exponga el producto al calor, fuego o luz solar directa. Nunca intente abrir, perforar o reemplazar la batería.

Uso inalámbrico: Este producto funciona con RF de 2,4 GHz y Bluetooth 5.0. Manténgalo alejado de campos electromagnéticos fuertes que puedan causar interferencias.

Medio ambiente: Evite su uso en entornos húmedos o polvorientos. No permita que líquidos se derramen sobre el dispositivo.

Niños y mascotas: No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.

FOLD



SYNCRO

KIT DE TECLADO Y RATÓN
INALÁMBRICOS / BLUETOOTH

GUÍA DEL USUARIO

ENCENDER / APAGAR

Utilice los interruptores de encendido, situados en la parte trasera del teclado y en la base del ratón, para encenderlos o apagarlos según sea necesario.



CARGA DE LA BATERÍA

El indicador del periférico parpadeará en rojo cuando la batería esté baja. En ese momento, cargue el teclado y/o el ratón utilizando el cable proporcionado. Recomendamos cargarlo a través del puerto USB-A de su dispositivo. No utilice adaptadores de carga rápida, ya que podrían dañar las baterías. Conecte el enchufe USB-C al teclado o ratón y el USB-A a su dispositivo.

MODO DE CONEXIÓN


Los periféricos soportan conexiones inalámbricas en modo dual: RF de 2.4 GHz mediante el receptor USB-A y Bluetooth 5.0. Puede cambiar fácilmente entre los dispositivos conectados mediante los interruptores de conexión.

CONEXIÓN 2.4 GHZ RF

Conecte el receptor USB a un puerto USB-A disponible en su dispositivo. Este receptor conecta tanto el teclado como el ratón.



El sistema operativo de su dispositivo debería detectar automáticamente el receptor. Para conectarse mediante RF de 2,4 GHz, presione la tecla correspondiente en el teclado. En el ratón, utilice el interruptor de conexión para seleccionar el mismo modo.



El indicador de conexión (color verde) se encenderá, mostrando que la conexión se realizó correctamente.

BLUETOOTH

En el teclado, presione la tecla correspondiente para seleccionar el método de conexión Bluetooth.




El indicador de conexión se encenderá (color azul), mostrando que el canal está activo. Mantenga presionada la tecla hasta que el indicador luminoso comience a parpadear, indicando que el modo de emparejamiento está activo.

Abra la configuración de Bluetooth de su dispositivo. El teclado aparecerá como Offy Syncro KB. Selecciónelo para emparejarlo con su dispositivo. Una vez conectado, el indicador luminoso dejará de parpadear. Nota: El canal Bluetooth solo admite un dispositivo emparejado a la vez. Para conectar un nuevo dispositivo, borre la memoria manteniendo presionada la tecla hasta que el indicador luminoso

comience a parpadear. El teclado estará entonces listo para emparejarse con otro dispositivo.

En el ratón, cambie al modo Bluetooth. A continuación, mantenga presionado el interruptor de conexión hasta que el indicador luminoso comience a parpadear, indicando que el modo de emparejamiento está activo.



Abra la configuración de Bluetooth de su dispositivo. El ratón aparecerá como Offy Syncro Mouse. Selecciónelo para emparejarlo. Una vez conectado, el indicador luminoso dejará de parpadear. Nota: El canal Bluetooth solo admite un dispositivo emparejado a la vez. Para conectar un nuevo dispositivo, debe borrar el emparejamiento existente. Mantenga presionado el interruptor hasta que el indicador luminoso comience a parpadear y, a continuación, empareje el ratón con el nuevo dispositivo.







MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

Presione la tecla "Fn" + la opción deseada para ajustar la compatibilidad del teclado con Windows o Mac OS. Nota: Como teclado multi-dispositivo diseñado principalmente para Windows, algunas funciones pueden no estar completamente disponibles o pueden comportarse de manera ligeramente diferente según la versión de Mac OS del dispositivo emparejado.



FUNCIONES

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO FN

 ESC	Bloqueo Fn	 F7	Pista anterior
 F1	Disminuir el brillo	 F8	Reproducir / Pausa
 F2	Aumentar el brillo	 F9	Pista siguiente
 F3	Desktops	 F10	Silenciar
 F4	Buscar	 F11	Reducir el volumen
 F5	Reconocimiento de voz	 F12	Aumentar el volumen
 F6	Hibernar		